WORLD'S FAIR SKATING RINK

FIG. I

THIS PRECISION SET IS NOT A TOY!

Please read this entire instruction booklet

I. DESCRIPTION

Thank you for purchasing the **WORLD'S FAIR SKATING RINK**. Skaters glide and spin under the bright lights at this winter boardwalk rink. Plays 25 Christmas carols and 25 year-round classics. This product is not a toy and is not intended for use by children.

II. Operation

1. Insert all the non-skating parts and figures on the snowbank in accordance with FIG .I
2. Place one of the skating figures on the pond and move it around until it is a picked up by the magnet underneath the pond. Repeat this procedure until all figures are on the pond as shown in FIG .I.
3. Insert the adaptor plug into the adaptor jack and plug the AC adaptor into nearby working outlet.
4. Push the song select switch to either "CHRISTMAS CAROLS" or "YEAR-ROUND SONGS". Music will start to play, the figures will begin to move, and the lights will come on.
5. Turn the volume control to adjust the loudness of the music.
6. The **WORLD'S FAIR SKATING RINK** plays 25 Christmas Carols or 25 year-round songs (when the appropriate switch is selected) continuously each time unit is turned on. The first song starts randomly and then play is continuous. If the song select switch is moved to a different song category during operation, it will not switch to another song until the current song is over.
7. Press the PUSH FOR NEW SONG button to select a new song.

III. Trouble shooting

Your **WORLD'S FAIR SKATING RINK** has been designed to give many seasons of trouble-free operation. In the event that a problem does occur, please refer to the following chart for suggest solutions.

Problem	*Likely Causes*	*Solution*
No sound. light or motion	1. No Power 2. Song select switch is in the "OFF" position	1.1 Make sure AC adaptor is plugged into a working outlet. 1.2 Check to see that the adaptor plug is securely inserted into the adaptor jack. 2. Turn the song select switch to either "CHRISTMAS CAROLS" or "YEAR-ROUND SONGS".
Figures hesitate or do not move smoothly	1. Pond dirty 2. Bottom of skating figures dirty	1.Wipe the pond surface with a lint-free cloth. For the best results, use a buffing cloth. 2. Wipe and clean the felt on the bottom of figures with a line-free cloth .
Music too loud or Too soft. or no music	1. Volume Control is incorrectly adjusted	1. Adjust volume control

PLEASE NOTE:

For more information about this product please call 1-800-4MR-XMAS or visit our website at <www.mrchristmas.com>. We will be happy to help you!

IV. SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS

WARNING: THIS IS NOT A TOY! THIS PRODUCT CONTAINS SMALL PARTS WHICH COULD CAUSE CHOKING IF SWALLOWED

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE. DO NOT REMOVE COVER. NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. IF SERVICING IS NEEDED, SEND TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

PLEASE ADHERE TO THE FOLLOWING:

1. Read Instructions - All safety and operating instructions should be read before the appliance is operated. Please adhere to the instructions and warnings for your safety.
2. Water and Moisture - Do NOT put appliance near water of any kind: a bathtub, washbowl, kitchen sink, or a wet floor or near a swimming pool.
3. Heat - The appliance should be situated away from heat sources such as radiators, hairdryers, heat registers, stoves or other appliances that produce heat.
4. Power Sources - The appliance should be connected to a power supply only like the one which comes with the appliance.
5. Damage Requiring Service - Have a qualified service personnel service this appliance when:
   A. The power-supply cord or plug has been damaged.
   B. Objects have fallen or liquid has spilled into the appliance.
   C. The appliance has been exposed to rain or moisture.
   D. All troubleshooting techniques have been tried and the appliance will not work or has stopped working.
   E. The appliance has been dropped or the enclosure damaged.

Federal Communications Commission Code, Part 15:

NOTES: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If the equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to correct the interference by one or more of the following measures: (a) reorient or relocate the receiving antenna; (b) increase the separation between the equipment and the receiver; (c) connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected; or (d) consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The following is only applicable to customers in the USA:

V. NINETY DAY LIMITED WARRANTY

Mr. Christmas warrants the original consumer/purchaser of **WORLD'S FAIR SKATING RINK** that it will be free from defects in material and workmanship for a period of ninety (90) days from date-of-purchase. Any liability of Mr. Christmas under this warranty shall be limited to the repair or replacement of defective parts without charge if the item is returned with shipping charges prepaid together with proof of date-of-purchase, name and mailing address of the original consumer/purchasers. This warranty does not cover defects caused by damages in transit, abuse, accident, negligence or repairs made by others. This warranty gives the consumer/ purchaser specific legal rights. This consumer/purchaser may also have other rights which vary from state to state.

© MR. CHRISTMAS

FERIA MUNDIAL PISTA DE HIELO

ESTE CONJUNTO DE PRECISION NO ES UN JUGUETE!

Por favor lea por completo el manual de instrucciones

I. DESCRIPCIÓN

Gracias por la compra del **FERIA MUNDIAL PISTA DE HIELO**. Patinadores se deslizan y dan vueltas, iluminado por la luz brillante de un paseo con pista de hielo invernal. Toca 25 villancicos y 25 clásicos de todos los tiempos. Este producto no es un juguete y no deberá ser usado por niños.

II. II. FUNCIONAMIENTO

1. Acople todas las figuritas que no patinan y el resto de las piezas de acuerda a la figura I
2. Ponga uno de los patinadores en el estanque y muevalo hasta que pueda localizar un iman de los que se encuentran por debajo del estanque, de los repita esta operación hasta que todas las figuritas patinadores se encuentran en el estanque como se muestra en la figura I.
3. Introduzca la clavija del adaptador AC en la toma de la unidad y enchufe el adaptador AC a una toma cercana de la red eléctrica
4. Gire el selector de canciones en CHRISTMAS CAROLS y YEAR-ROUND SONGS. La unidad comenzará a tocar música, las figuritas comenzarán a patinar y las luces se encenderan
5. Gire el control de volumen para ajustar el nivel de volumen.
6. El **FERIA MUNDIAL PISTA DE HIELO** tocará 25 villancicos favoritos o 25 clásicos de siempre de manera continua, cada vez cuando la unidad se pone en marcha (girando el interruptor). La primera melodía comienza al azar y despues sigue en orden. Si cambia la posicion del interruptor mientras este sonando una canción, la cancion que este sonando terminará antes de que se efectue el cambio de la categoria.
7. 7. Apresiona el botón “PUSH FOR NEW SONG” para elegir una cancion nueva canción.

III. Posibles problemas

Su **FERIA MUNDIAL PISTA DE HIELO** ha sido diseñado para darle muchas Navidades libres de problemas en el caso de que algún problema ocurriese, por favor refierase a la siguiente lista de posibles soluciones.

Problema	***Posible causa***	***Solución***
Sin sonido, luz o movimiento	1.Sin corriente	1.1. Asegúrese que el adaptador AC esté enchufado a la red eléctrica. 1.2. Asegúrese que la clavija del adaptador AC
	2. El botón para elegir las canciones está en OFF”.	2. Ponga el botón para elegir las canciones en la posición « CHRISTMAS CAROLS » O « YEAR ROUND SONGS »
Las figuritas no se mueven o lo hacen con dificultad	1. El estanque esta sucio	1. Limpie la superficie del estanque con un trapo libre de pelusa, para un mejor resultado use una gamuza.
	2. La base de los patinadores está sucia.	2. Cepille y limpie la felpa en la base de los patinadores con un trapo libre de pelusa.
Volumen de musica demasiado alto/bajo, o no hay musica	1. Control de volumen mal 'ajustado.	1. Ajuste el control de volumen.

POR FAVOR TOME NOTA :

Todos los productos de madera son hecho a mano. A la mejor tienen pequeñas imperfecciónes en la madera que hace a cada uno un modelo auténtico. Para mas informacion sobre este producto, por favor llamar al 1-800-4mr-xmas, o visitenos en la red! http://www.mrchristmas.com Nos alegremos de ayudarles.

IV. AVISOS DE SEGURIDAD Y INSTRUCCIONES

AVISO: ESTO NO ES UN JUGUETE! ESTE PRODUCTO CONTIENE PEQUEÑAS PIEZAS QUE DE SER INGERIDAS PODRIAN CAUSAR ASFIXIA. PARA PREVENIR EL RIESGO DE FUEGO O DE DESCARGA ELECTRICA , NO EXPONGA LA UNIDAD A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD. NO QUITE LA TAPA, NO CONTIENE PIEZAS REPARABLES EN SU INTERIOR. REFIERA A SU SERVICIO PERSONAL CUALIFICADO.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Léa las instrucciones - Todas las instrucciones de seguridad y funcionamento deberán ser leidas antes de comenzar a usar este articulo. Conserve las instrucciones de seguridad y funcionamiento deberán ser conservadas para futuras referencias.
2. Agua y humedad – Este articulo no deberá ser usado cerca del agua – por ejemplo cerca de la bañera, lavabo, pila de cocina, pila de lavar, en un sotano humedo o cerca de la piscina etc.
3. Calor - Este articulo se deberá colocar retirado de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas, y otros electrodomesticos (incluidos amplificadores) que producen calor.
4. Fuente de alimentación – Este articulo deberá ser conectado solamente a una fuente de alimentación del tipo descrito en el manual de instrucciones o que vaya marcado en el aparato.
5. Servicio de reparación – Este articulo requerirá el servicio de personal cualificado cuando

A. Cuando el cable o el enchufe de fuerza esten dañados; o
B. Cuando le haya entrado algun objeto o se haya derramado liquido en su interior; o
C. Cuando el aparato haya estado expuesto a la lluvia; o
D. Cuando el aparato parece no funcionar normalmente o muestra un cambio marcado en su funcionamento; o
E. Cuando se haya caido, o su exterior esté dañado.

PATINOIRE DE LA FOIRE MONDIALE

CET ENSEMBLE DE PRÉCISION N'EST PAS UN JOUET!

Veuillez lire entièrement ce mode d'emploi

I. DESCRIPTION

Merci d'avoir acheté la **PATINOIRE DE LA FOIRE MONDIALE** Les patineurs glissent et tourbillonnent sous les éclairages brillants de cette patinoire hivernale. Joue 25 chansons de Noël et 25 grands classiques. Ce produit n'est pas un jouet et ne convient pas aux enfants.

II. Fonctionnement

1. Installez toutes les pièces qui ne font pas partie de la patinoire et les figurines sur la rive en suivant le SCHEMA I.
2. Mettez une des figurines qui patine sur la mare et faites la tourner au tour jusqu'à ce qu'elle soit aimantée par l'aimant qui se trouve sous la mare. Recommencez cette étape avec toutes les figurines sur la mare comme le montre le SCHEMA I.
3. Mettez la prise de l'adaptateur dans le jack et branchez la prise de l'adaptateur AC sur la prise de courant la plus proche qui fonctionne.
4. Mettez le bouton de sélection des chansons soit sur CHRISTMAS CAROLS soit sur YEAR-ROUND SONGS. La musique va commencer à jouer, les figurines vont commencer à bouger et les lumières vont s'allumer.
5. Tournez le bouton du volume pour régler le niveau de la musique.
6. La **PATINOIRE DE LA FOIRE MONDIALE** joue 25 chants de Noel et 25 grands classiques (selon votre sélection) en continu à chaque fois que vous allumez l'appareil. La première chanson démarre de manière aléatoire et joue en continu. Si vous déplacez le bouton de sélection sur une autre catégorie de chansons pendant le fonctionnement, cela ne changera pas de chanson avant que celle en cours ne soit finie.
7. Appuyez sur le bouton PUSH FOR NEW SONG pour sélectionner une nouvelle chanson.

III. Guide de dépannage

Votre **PATINOIRE DE LA FOIRE MONDIALE** a été élaborée pour vous apporter plusieurs années de fonctionnement sans problème.
Si un problème survenait, veuillez vous reporter au tableau suivant pour de possibles solutions.

Problème	***Cause possible***	***Solution***
Pas de son, de lumière ni de mouvement	1. Pas d'alimentation	1.1 Vérifiez que la prise de l'adaptateur est branchée sur une prise de courant qui fonctionne. 1.2 Vérifiez que la prise de l'adaptateur est bien enfoncée dans le jack.
	2. Le bouton de sélection des chansons est sur OFF	2 Mettez le bouton de sélection des chansons sur CHRISTMAS CAROLS ou sur YEAR-ROUND SONGS
Les figurines hésitent et ne se déplacent pas bien	1. La mare est sale	1. Essuyez la surface de la mare avec un chiffon qui ne peluche pas. Pour un meilleur résultat, utilisez une peau de chamois.
	2. Le dessous des figurines est sale	2. Essuyez et nettoyez le feutre sous les figurines avec un chiffon qui ne peluche pas.
La musique est trop forte, trop douce ou il n'y a pas de musique.	1. Le bouton du volume est mal réglé.	1. Réglez le bouton du volume.

MERCI DE NOTER :
Tous les produits en bois sont fabriqués à la main et peuvent présenter de légères imperfections rendant chaque produit unique.

IV. INSTRUCTIONS DE SECURITE ET PRECAUTIONS

ATTENTION : CECI N'EST PAS UN JOUET. CE PRODUIT CONTIENT DES PETITES PIECES QUI PEUVENT PROVOQUER UN ETOUFFEMENT SI ELLES SONT AVALEES. AFIN D'EVITER LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ELECTROCUTION, NE PAS EXPOSER CE PRODUIT A LA PLUIE OU L'HUMIDITE. NE PAS COUVRIR. AUCUNE PIECE REPARABLE. POUR LES REPARATIONS, SE REFERER A UN PERSONNEL QUALIFIE.

MERCI DE RESPECTER LES INSTRUCTIONS SUIVANTES :

1. Lire les instructions – Toutes les instructions de sécurité et d'utilisation doivent être lues avant utilisation de l'appareil. Merci de respecter les instructions et les précautions pour votre sécurité.
2. Eau et humidité. Ne PAS placer l'appareil près d'une source d'eau de quelque sorte que ce soit – Evier, baignoire, lavabo, sur un sol mouillé ou prés d'une piscine.
3. Chaleur – L'appareil doit être situé loin des sources de chaleur telle que radiateur, sèche cheveux, cheminée ou autre source produisant de la chaleur.
4. Prise de courant – L'appareil ne doit être branché qu'à une prise lui convenant.
5. Réparation des dommages- L'appareil doit être réparé par un service qualifié lorsque :

A. Le câble ou la prise d'alimentation sont endommagés ; ou
B. Un objet est tombé ou un liquide a été versé dans l'appareil ; ou
C. L'appareil a été exposé à la pluie ou l'humidité ; ou
D. Toutes les techniques de dépannage citées ont été essayées et que l'appareil ne fonctionne pas ou s'est arrêté
E. L'appareil est tombé et les pièces ont été endommagées.

© MR. CHRISTMAS

WELTAUSSTELLUNG EISLAUFBAHN

DIESE FEINMECHANIK IST KEIN SPIELZEUG!

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung gründlich.

I. BESCHREIBUNG

Vielen Dank für den Kauf des **WELTAUSSTELLUNG EISLAUFBAHN** Eisläufer gleiten dahin und drehen Pirouetten, beleuchtet von den hellen Lichtern dieser winterlichen 'Promenade mit Eisbahn. Spielt 25 Weihnachtslieder und 25 ganzjährige Klassiker. Dieses gelangen. Produkt ist kein Spielzeug und sollte deshalb nicht in Kinderhände.

II. II. INBETRIEBNAHME

1. Stellen Sie alle Teile und Figuren (außer den Schlittschuhläufern) auf das Schneefeld, so wie in ABB. I beschrieben.
2. Stellen Sie einen der Schlittschuhläufer auf den See, und bewegen sie ihn solange hin und her, bis der sich unter dem See befindende Magnet ihn „abholt". Wiederholen Sie diese Prozedur solange, bis sich alle Figuren unter einem eigenen Magneten auf dem See befinden (siehe ABB. I).
3. Stecken Sie den Netzteil-Stecker in die Netzteil-Buchse des Gerätes. Stecken Sie das Netzteil in eine funktionierende Steckdose in der Nähe (siehe ABB. II).
4. Drehen Sie den Schalter für die Liedauswahl entweder auf „CHRISTMAS CAROLS" oder auf „ YEAR-ROUND-SONGS". Die Musik fängt an zu spielen, die Lichter 'fangen an zu leuchten und die Schlittschuhläufer beginnen mit dem Eislaufen.
5. Drehen Sie den Lautstärkeregler um die Lautstärke der Musik einzustellen.
6. Sobald es eingesteckt ist spielt Ihr **WELTAUSSTELLUNG EISLAUFBAHN** 25 großartige Weihnachtslieder und 25 ganzjährige Klassiker (wenn der jeweilige Schalter ganzjährige betätigt wurde) in Reihenfolge nacheinander ab. Die Auswahl des ersten Liedes ist zufällig, danach spielt das Gerät die Lieder in einer bestimmten Reihenfolge ab. Wenn sie in die andere Kategorie umschalten während ein Lied läuft, wird dieses erst zu Ende gespielt, bevor das Lied der anderen Kategorie startet.
7. Drücken Sie den Knopf „PUSH FOR NEW SONG" um ein neues Lied auszuwählen.

III. FEHLERSUCHE

Ihr **WELTAUSSTELLUNG EISLAUFBAHN** wurde so konzipiert, dass es viele Jahre fehlerfrei funktioniert. Sollte trotzdem einmal ein Problem auftauchen, halten Sie sich bitte an die folgende Tabelle mit Lösungsvorschlägen.

Problem	*mögliche Ursache*	*Lösung*
Keine Musik, Keine Bewegung und Licht	1. Keine Energiezufuhr	1.1. Gehen Sie sicher, dass das Netzteil in eine funktionierende Steckdose eingesteckt ist. 1.2. Überprüfen Sie ob der Netzteilstecker richtig in die Netzteilbuchse eingesteckt ist.
	2. Schalter für die Liedauswahl steht auf „OFF"	2. Drehen Sie den Schalter für die Liedauswahl entweder auf „CHRISTMAS CAROLS" oder auf „ YEAR-ROUND-SONGS"
Die Figuren stehen, oder bewegen sich nur stockend	1. Die Oberfläche des Sees ist schmutzig	1. Säubern Sie die Seeoberfläche mit einem fusselfreien Tuch Für ein besseres Resultat benutzen Sie Fensterleder.
	2. Die Unterseite der Eisläufer ist schmutzig	2. Säubern Sie die Figuren indem Sie ihre Unterseite mit einem fusselfreien Tuch abwischen.
Musik ist zu laut oder zu leise,	1. Lautstärkeregler ist nicht richtig eingestellt	1. Richtiges einstellen des Lautstärkereglers.

BITTE MERKE:

Alle Produkte aus Holz sind von Hand gefertigt und haben somit manchmal kleine Fehler in der Oberfläche; welche jedes einzelne Produkt einzigartig machen.

Für weitere Informationen über dieses Produkt rufen sie uns unter der Nummer: 1-800-4mr-xmas oder besuchen sie unsere Website http://www.mrchristmas.com Wir sind gerne für sie da!

IV. SICHERHEITSHINWEISE UND WARNUNGEN

ACHTUNG: DIES IST KEIN SPIELZEUG! DIESES PRODUKT ENTHÄLT KLEINTEILE AN DENEN MAN ERSTICKEN KANN, WENN SIE VERSCHLUCKT WERDEN. UM KEIN FEUER ODER ELEKTROSCHOCKS ZU RISKIEREN SETZEN SIE DAS GERÄT WEDER REGEN NOCH HOHER FEUCHTIGKEIT AUS. ENTFERNEN SIE DIE ABDECKUNG NICHT. ES GIBT INNEN KEINE NÜTZLICHEN TEILE. BEI PROBLEMEN WENDEN SIE SICH AN UNSER SERVICEPERSONAL.

Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie die Sicherheitshinweise - Alle Hinweise für die Sicherheit und den Gebrauch sollten vor der Inbetriebnahme des Gerätes gelesen werden.
   Warnungen beachten – Die Warnhinweise am Gerät - sowie die in der Gebrauchsanweisung - sollten unbedingt befolgt werden.
2. Wasser und Feuchtigkeit – Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Wasser genutzt werden – z.B., in der Nähe einer Badewanne, eines Waschbeckens, Spülbeckens, einer Waschmaschine, in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Swimmingpools, etc.
3. Hitze – Das Gerät sollte weit genug entfernt von Hitze produzierenden Geräten wie Radiatoren, Heizungen, Öfen, oder anderen Geräten (wie Verstärkern) aufgestellt werden.
4. Energiezufuhr – Das Gerät sollte einzig an einer so wie in der Gebrauchsanweisung beschriebenen, oder so wie direkt am Gerät angezeigten; Stromzufuhr angeschlossen sein.
5. Reparaturhilfe - Von professioneller Hilfe zur Reparatur des Gerätes sollte dann Gebrauch gemacht werden; wenn

A. Das Stromkabel oder der Stecker beschädigt sind; oder
B. Das Objekt heruntergefallen ist, oder Flüssigkeit in das Gerät gelaufen ist; oder
C. Das Objekt Regen ausgesetzt war; oder
D. Das Gerät nicht normal zu funktionieren oder eine auffällige Beeinträchtigung während des Betriebes zu zeigen scheint; oder
E. Das Gerät fallen gelassen wurde oder die Verpackung beschädigt worden ist.